

# SECURISEAT

UN SIMPLE CLIC POUR DES DÉPLACEMENTS  
EN TOUTE SÉRÉNITÉ



UNIVERSEL



NOMADE



## DOUBLE FONCTION

Masquer le bouton d'ouverture de la ceinture de sécurité  
Empêcher le coulisement du passager turbulent sous la ceinture de sécurité ventrale.



# SECURISEAT

ÉVITE LA PRÉSENCE D'UN ACCOMPAGNATEUR  
PERMET DES DÉPLACEMENTS EN TOUTE SÉCURITÉ

## DISPOSITIF UNIVERSEL

Taux de compatibilité véhicules > 98%

Appareil testé sur 275 véhicules chez 43 constructeurs. (adapté aux ceintures de sécurité arrière encastrées)

# SECURISEAT



## DESTINATION

- Dispositif universel contre le détachement intempestif des ceintures de sécurité pour les passagers présentant un risque de comportement inadapté lors des transports.

## PRÉSENTATION

- 1 SECURISEAT est constitué de : 1 cache boucle + 3 clefs de déverrouillage + 2 réducteurs + 1 notice d'utilisation.
- Dimensions des composants :
  - Cache boucle : Largeur 92 mm - Hauteur 70 mm - Profondeur 65 mm.
  - Réducteur : Longueur 67 mm - Largeur 10 mm (peillet pour accroche porte-clefs).
  - Clef : Longueur 54 mm - Diamètre 26 mm (œillet pour accroche porte-clefs).
- Matériau : Techno-polymère injecté à fortes propriétés mécaniques, coloris bleu translucide ce qui permet une bonne visualisation au moment du verrouillage.

## MONTAGE

- Installation rapide et intuitive avec ou sans réducteur (selon modèle de ceinture).
- Déverrouillage du dispositif avec la clef ou tout autre objet usuel (stylo, boucle ceinture voisine...)
- Suivre la notice de montage incluse dans le kit.

## AVANTAGES

- Double fonction :
  - Masquer le bouton d'ouverture de la ceinture de sécurité
  - Empêcher le coulisement du passager turbulent sous la ceinture de sécurité ventrale.
- Dispositif universel : taux de compatibilité véhicules > 98%, (adapté aux ceintures de sécurité arrière encastrées). Appareil testé sur 275 véhicules chez 43 constructeurs.
- Le dispositif conserve son emplacement et son réglage initial après utilisation.

## COULEUR DISPONIBLE



# NOTICE UTILISATION SECURISEAT

## INSTALLATION SUR LA CEINTURE



1. Attacher la ceinture une première fois et repérer le bon réglage qu'il faut maintenir en pinçant les deux brins entre le pouce et l'index.



2. Glisser les deux brins dans la fente supérieure de l'appareil.



3. Passer la boucle de ceinture dans la fente centrale.



4. Enfiler la boucle dans le réceptacle jusqu'au «clic» et vérifier que l'ensemble est bien ajusté.



5. Pour déverrouiller la ceinture, utiliser la clé prévue à cet effet ou tout autre objet fin.

## AVEC OU SANS RÉDUCTEUR



1. Vérifier sans la présence de l'enfant si SecuriSeat doit être utilisé avec ou sans le réducteur. Pour cela, laisser d'abord le réducteur en place et essayer de cliquer la boucle de la ceinture à travers l'appareil.

2. Si la boucle ne se clique pas ou si elle est trop difficile à cliquer, ôter le réducteur en poussant avec l'angle du pouce sur l'envers, d'abord d'un côté puis de l'autre.



### **Avertissement :**

Cet appareil empêche les enfants de se mettre en danger en voyageant détachés et apporte donc un gain de sécurité important. Cependant, dans certains cas rares (panne sur un passage à niveau, incendie du véhicule...), il pourrait retarder l'évacuation de l'enfant et provoquer au contraire un risque supplémentaire. Toute personne utilisant SecuriSeat doit avoir conscience de ce risque et anticiper ces situations en veillant à garder une clé à portée de main. Si besoin, de nombreux objets fins peuvent être utilisés en remplacement (stylet ou crayon, boucle de fermeture éclair, brindille de bois, carte bancaire, boucle de ceinture voisine...)